



Рис.1 Тягово-сцепное устройство ТСУ 7410 ДЭУ.

Детали, отмеченные \* входят в пакет комплектующих

Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях автосервиса.

#### 4. МОНТАЖ НА АВТОМОБИЛЬ

4.1 Снять с ТСУ усиливающую пластину.

4.2 Удалить две сливные пробки из отверстий в полу багажного отделения автомобиля.

4.3 Прижать ТСУ кронштейнами к лонжеронам автомобиля, совместив задние отверстия кронштейнов ТСУ (на Рис. 1 отмечены \*) с технологическими отверстиями в лонжеронах.

*Примечание: Допускается местная рихтовка буксировочных петель.*

Подвесить ТСУ на два болта (см. Рис. 1). Расположить пластины Ø12 между головками болтов и полом багажника.

4.4 Просверлить диаметром 13 мм лонжероны и пол багажника автомобиля, используя передние отверстия в кронштейнах ТСУ, как кондуктор.

4.5 Закрепить ТСУ тремя болтами М12х100 и болтом М12х130 в соответствии с Рис.1, расположив пластины Ø12 между пластинами ТСУ и

полом багажника автомобиля.

4.6 Просверлить в полу багажника два отверстия Ø10,5...11 мм через трубу поперечную ТСУ под болты М10х80 в соответствии с Рис. 1, используя ТСУ, как кондуктор. Закрепить ТСУ двумя болтами М10х70, расположив пластины Ø10 между полом багажника автомобиля и трубой ТСУ, а усиливающую пластину - между головками болтов и полом багажника.

4.7 Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой.

Момент затяжки М10 – 4,4...5,6 кгсм.

Момент затяжки М12 - 8,0...10,0 кгсм.

4.8 Просверлить отверстие Ø12 мм в полу багажника автомобиля вблизи от подрозетника и пропустить в него провода ТСУ.

4.9 Подсоединить провода ТСУ к электропроводке автомобиля (в условиях автосервиса).

4.10 Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие приборов освещения и световой сигнализации прицепа.

#### 5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

5.1 Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

5.2 Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с а/м шар должен быть смазан консистентной смазкой.

5.3 После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом, используя петлю для крепления страховочных цепей. **Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов).**

5.4 Не допускается буксировка прицепов полной массой более 1060 кг и со скоростью более 90 км/час.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 ООО "ТРЕЙЛЕР" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несёт ответственность за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.*

6.2 Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

*Этикетку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.*

6.3 Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве



ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

**ТСУ 7410 (ДЭУ)**

**ПАСПОРТ**

**(РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И  
ЭКСПЛУАТАЦИИ)**



Тягово-сцепное устройство ТСУ 7410 (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей ДЭУ Эсперо (DAEWOO Espero) и ДЭУ Нексия (DAEWOO Nexia) с буксируемым прицепом полной массой до 1060 кг.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №55 (п. 25 Приложения 10 к Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" ( утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от 09 декабря 2011 г.)

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Класс и тип сцепного устройства	A50-X (шаровой наконечник)
1.2 Диаметр сцепного шара, мм	50
1.3 Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	1060
1.4 Параметр D, не более, кН	6,3
1.5 Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг	50
1.6 Масса ТСУ, кг	15,3±0,5

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 ТСУ 7410 в сборе (рис.1)	1 шт.
2.2 Пакет с комплектующими (см. рис.1)	1 шт.
Защитный колпак	1 шт.
2.3 Паспорт (руководство по установке и эксплуатации)	1 шт.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1 **Перед монтажом ТСУ необходимо установить автомобиль на эстакаде или на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, автомобиль затормозить стояночным тормозом, под колёса положить упоры (башмаки).**
- 3.2 **Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.**