



# Модуль подключения светотехники прицепа SMART CONNECT MH7,13

MH-7s / 6.0



RU 2016<

## UNIWEARSALNY ZESTAW ELEKTRYCZNY NAKA / UNIVERSAL TOWBAR WIRING KIT / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КИТ СВЕТОТЕХНИКИ ПРИЦЕПА



1. изменить вход СТОП для чтения из лампочек на светодиодные лампы СТОП  
-Нажмите кратковременно кнопку в течение 1 секунды
2. изменить вход лампы противотуманной для чтения из лампочек на светодиодные LED лампы противотуманной  
-Нажмите кнопку в течение 3 секунды

чтобы вернуться к предыдущей установке, повторите то же самое



вид разъема прицепа от стороны подключения проводов

3 PIN подключить больше провода массы с разъема крока прицепа к корпусу автомобиля

| Desc.  | Max. courant |
|--------|--------------|
| 1/R    | 10W+21W      |
| 2/L    | 10W+21W      |
| 3/58 R | 3 x 5W       |
| 4/58L  | 3 x 5W       |
| 5/54G  | 21W          |
| 6/54   | 3 x 21W      |




## Модуль подключения светотехники прицепа SMART CONNECT MH7,13

MH-7s / 6.0


RU 2016<

### SMART CONNECT MH-7 /6.0

1. Схема подключения для односторонней лампы реализует функцию габаритных и противотуманных огней.



2. Схема подключения для односторонней лампы реализует функцию габаритных огней и стоп-сигнала.



### Описание серии модулей светотехники прицепа МП-7

Модуль реализует все функции управления освещением прицепа и дополнительно имеет функции в версии 6.0:  
- управление датчиками парковки - PARK SENSOR  
Модуль запрограммирован для сотрудничества с каждым типом установки современных автомобилей.

Сотрудничает с односторонней лампой и двухсторонней, также с лампами LED.  
Модуль подключается к лампам заднего хода автомобиля, не боясь обнаружить ошибку нагрузки для штатных тест-модулей светотехники в автомобиле (тест перегрузки эл.цепи).

#### ФУНКЦИЯ ТЕСТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИЦЕПА.

Устройство обнаружит подключение прицепа и после подключения проведет тест всех ламп, зажигая отдельно каждую лампу в прицепе.

#### ФУНКЦИЯ PARK SENSOR.

Функция дает нам возможность с помощью датчиков парковки. После подключения, прицеп становится «постоянным препятствием», благодаря функции „PARK SENSOR“ у нас есть возможность блокировать парктроник при подключенном прицепе. Модуль имеет выход „PARK SENSOR“ на котором находится активная „МАССА“ когда не подключен прицеп. После вкл. заднего хода выключается „МАССА“ на выходе „PARK SENSOR“ К выходу „PARK SENSOR“ нужно подключить отрицательный полюс питания системы датчиков парковки.

#### Функция –УПРАВЛЕНИЕ ЛЕВОЙ ЛАМПОЙ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ.

Функция предназначена для односторонней лампы, которые одновременно реализуют функцию габаритного и противотуманного освещения также габаритного и стоп-сигнала. (смотри рис. 1 и 2).

Функция предотвращает ослепление водителя светом противотуманных фонарей, который отражается от передней поверхности прицепа.

Переключатель противотуманных фар в автомобиле нужно вкл. и выкл. в течении 3 секунд, при включенных габаритных огнях. Свет противотуманных фар будет включен в прицепе.

Гарантия от даты :

SMART CONNECT MH-7  
Made in Europe